

OTA Update Prozedur – Allview P7 Lite SV16.0 / Android 7.0 / 09.05.2018



Die Vorteile der Software-Aktualisierung sind:

- ✓ verbesserte Software-Stabilität;
- ✓ Verbesserung einiger Bugs.



ACHTUNG! Das Gerät muss vor Beginn der Update-Prozedur komplett geladen werden.




ACHTUNG! Bitte unterbrechen Sie die Update-Prozedur unter keinen Umständen. Das Software-Update geschieht unter eigenen Risiko, indem man den unten beschriebenen Schritten mit Genauigkeit folgt.




Um die Software-Version des Smartphones **Allview P7 Lite** zu aktualisieren, müssen Sie den unten beschriebenen Schritten folgen:

1. Schalten Sie das Gerät an und schließen Sie es an ein wireless-Netzwerk an.
2. Stellen Sie sicher, dass sich die SD-Karte im Gerät befindet.






3. Öffnen Sie die App "Update OTA" aus dem App-Menu:






4. In der App "System Update" überprüfen Sie die neue Software-Version (**P7_Lite_SV16.0**). Klicken Sie auf **Download**:






5. Bitte warten Sie, dass sich die neue Software ins Telefon oder in die SD-Karte hinunterlädt.






6. Nach komplettem Software-Download, selektieren Sie "Done":




7. Das Telefon wird neu starten und beginnt die Update-Prozedur automatisch.





8. Nach Beendigung des Update-Prozesses wird das Telefon neu starten.



9. Die Nachricht "**Android is upgrading**" erscheint auf dem Bildschirm des Geräts.

Die Update-Datei aus dem internen Speicher /der micro SD Karte wird nach Beendigung rozesses automatisch gelöscht.