

# OTA Update Prozedur– P4 Life



Die Vorteile der Aktualisierung sind

- Verbesserung der Übersetzungen;
- Verbessern einiger Bugs .



**ACHTUNG!** Bevor Sie anfangen, muss das Telefon komplett geladen sein.




**ACHTUNG!** Der Update-Prozess sollte unter keinen Umständen unterbrochen werden.


Das Soft-Update wird auf eigene Risiken vorgenommen. Sie müssen allen Schritten, die unten beschrieben werden, folgen.

Um die Software-Version des Smartphones Allview **Allview P4 Life** zu aktualisieren müssen Sie folgende Schritte unternehmen:


1. Starten Sie das Telefon und schliessen sie es an ein Wireless Netzwerk an
2. Öffnen Sie die App **“System Aktualisierung”** aus dem App-Menu.




3. Die App **System Aktualisierungen** hat eine neue Software Version gefunden (SV8.0)  
Wählen Sie **Download**




4. Warten Sie, das sich das neue Software ins Telefon hinunterlädt:




**5. Auf dem Bildschirm des Telefons erscheint eine Nachricht, die Sie über die Aktualisierung informiert:**



6. Selektieren Sie **Anfangen**. Das Telefon wird neu gestartet und fängt die Update-Prozedur automatisch an.



7. Nachdem der Aktualisierungs-Prozess beendet ist, wird das Telefon neu gestartet.



8. Auf dem Bildschirm des Telefons erscheint die Nachricht "**Android geht über zu einer höheren Version**".

Die Update-Datei aus dem internen Speicher wird nach Beendigung des Aktualisierung-Prozesses automatisch gelöscht.



Wir empfehlen Factory Reset nach der Aktualisierung, um das Auftreten von Fehlern vorzubeugen.



**ACHTUNG!** Bei Factory Reset werden alle Infos und Apps aus dem Telefon gelöscht.