



OTA Update Prozedur– Impera I



ACHTUNG! Das Telefon muss vor Beginn der Prozedur komplett geladen werden.




ACHTUNG! Auf keinen Fall sollten sie die Prozedur vorzeitig stoppen.

Das Software-Update ist ein Prozess, der auf eigene Verantwortung durchgeführt wird.




Um die Software-Version des Smartphones Allview **Allview X2 Soul** zu aktualisieren müssen Sie folgende Schritte unternehmen:

1. Starten Sie das Telefon und schliessen sie es an ein Wireless Netzwerk an
2. Öffnen Sie die App **“System Aktualisierung”** aus dem **App-Menu**:







3. Selektieren Sie die Option: **Überprüfen Sie, ob es Aktualisierungen gibt** und warten Sie, dass die neue Version heruntergeladen wird






5. Nachdem die Software heruntergeladen wurde selektieren Sie **Installieren**. Das Telefon wird neu gestartet:






7. Nach Neustart fängt das Telefon den Update-Prozess automatisch an




8. Nach Beendigung des Aktualisierungs-Prozesses wird das Telefon neu gestartet und man wartet auf die Beendigung der Datenverlegung.





9. Auf dem Bildschirm des Telefons erscheint die Nachricht: **“Erfolgreiche Aktualisierung”**.



ACHTUNG“ Wenn Uhrzeit und Datum eingestellt sind kann die Existenz der Aktualisierungen nicht überprüft werden und man erhält eine Fehlnachricht. **Zur Zeit können wir nicht überprüfen, ob die Aktualisierungen existieren. (801881e4).**