



## **OTA Update Prozedur – Allview P6 lite / von Android 5.1 zu Android 6.0 / 29.09.2016**



*Die Vorteile der Aktualisierung sind:*

- ✓ *Verbesserte Software-Stabilität;*
- ✓ *Verbessern einiger Bugs.*



**ACHTUNG!** Das Gerät muss vor Beginn der Prozedur komplett geladen werden.




**ACHTUNG!** Bitte beenden sie unter keinen Umständen die Update-Prozedur vorzeitig. Die Software-Update ist ein Prozess, den man auf eigene Risiken unternimmt, indem man den unten beschriebenen Schritten mit Genauigkeit folgt.

Um die Software-Version des **Allview P6 lite** Smartphones zu aktualisieren müssen Sie wie folgt vorgehen:




1. Starten Sie das Gerät und schließen Sie es an ein wireless Netzwerk an.
2. Versichern Sie sich, dass die SD Karte eingestellt ist.




3. Öffnen Sie die "System updates" App aus dem App-Menu:




4. In der App **“System Update”** überprüfen Sie die neue Software-Version (**P6\_lite\_SV4.0**). Klicken Sie auf **Download**:



5. Bitte warten Sie, dass sich die neue Software in den Speicher oder die micro Sd Karte hinunterlädt.




6. Nach komplettem Software-Download erscheint eine Nachricht auf dem Bildschirm des Geräts, die Sie über diese Aktualisierung informiert:



7. Selektieren Sie **Done**. Das Telefon wird neu gestartet und beginnt den Update-Prozess automatisch.



8. Nach Beendigung des Update-Prozesses wird das Telefon neu gestartet.



9. **Auf dem Bildschirm des Telefons erscheint folgende Nachricht: "Android geht zu einer neueren Version über"**

*Die Update-Datei aus dem Speicher oder der micro Sd Karte wird nach Beendung der Prozedur automatisch gelöscht.*