


## **OTA Update Prozedur – Allview P8 eMagic / von Android 6.0 bis Android 7.0/ 16.02.2018**



*Die Vorteile der Software-Aktualisierung sind:*

- ✓ *verbesserte Software-Stabilität;*
- ✓ *Verbesserung einiger Bugs.*



**ACHTUNG!** *Das Gerät muss vor Beginn der Update-Prozedur komplett geladen werden.*




**ACHTUNG!** *Bitte unterbrechen Sie die Update-Prozedur unter keinen Umständen. Das Software-Update geschieht unter eigenen Risiko, indem man den unten beschriebenen Schritten mit Genauigkeit folgt.*




Um die Software-Version des Smartphones *Allview P8 eMagic* zu aktualisieren, müssen Sie den unten beschriebenen Schritten folgen:

1. Schalten Sie das Gerät an und schließen Sie es an ein wireless-Netzwerk an.
2. Stellen Sie sicher, dass sich die SD-Karte im Gerät befindet.






1. Öffnen Sie die App "Update OTA" aus dem App-Menu






3. In der App **“System Update”** überprüfen Sie die neue Software-Version (**P8\_eMagic\_SV1.17**). Klicken Sie auf **Download**:






4. Bitte warten Sie, dass sich die neue Software ins Telefon oder in die SD-Karte hinunterlädt.






5. Nach komplettem Software-Download, selektieren Sie **“Done”**:




6. Das Telefon wird neu starten und beginnt die Update-Prozedur automatisch.





7. Nach Beendung des Update-Prozesses wird das Telefon neu starten.



8. Die Nachricht "**Android is upgrading**" erscheint auf dem Bildschirm des Geräts.

*Die Update-Datei aus dem internen Speicher /der micro SD Karte wird nach Beendung rozesses automatisch gelöscht. asdsfddsfsd*